

ANLEITUNG:

AUSTAUSCH DER DREHACHSE

Benötigte Werkzeuge:

- Verstellbare Zange
- 36 mm-Schraubenschlüssel
- 24 mm-Schraubenschlüssel
- Hakenschlüssel mit Nase
- Schonhammer



1. Entfernen Sie die Kabelbinder, mit denen die Kabel um den Rahmen herum befestigt sind.
2. Verwenden Sie den Hakenschlüssel und den 24-mm-Schlüssel, um die Mutter oben auf der Achswelle zu öffnen.





3. Stellen Sie nach dem Entfernen der Mutter sicher, dass das vordere Ende von mindestens einer Person stabilisiert wird. Drücken Sie das hintere Ende des Fahrrads nach unten, um Vorder- und Rückseite zu trennen.
4. Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Entfernen Sie bei Bedarf weitere Kabelbinder.
5. Drücken Sie die Welle mit dem Hammer aus dem hinteren Teil des Fahrrads.



6. Setzen Sie die neue Welle und das neue Lager in der gleichen Reihenfolge wie zuvor ein (siehe Bild). Ziehen Sie die Kerbscheibe und die Mutter fest an.

