

# GUIDE: CHANGE FUSES

- Entfernen Sie das Netzkabel und schalten Sie den Batterieschalter auf OFF
- Entfernen Sie die Platte im Fach unter der Spüle
- Überprüfen Sie die Sicherungen auf geschmolzene oder gebrochene Metallstreifen, Verfärbungen oder Verbrennungen, die durch den Kunststoff sichtbar sind
- Defekte Sicherungen austauschen
- Bringen Sie die Abdeckung wieder an

