

Kühlschrank Parameter einstellen

Die Parameter findest du in der nachfolgenden Tabelle. Hier die Schritte um diese zu kontrollieren:

1. ‚↵‘ Taste drücken und für 6 Sekunden halten. Der obere Punkt leuchtet auf um den Programmierungsmodus anzuzeigen.
2. Sollte PAS angezeigt werden: ‚↵‘ Taste drücken, ‚▲‘ drücken bis 19, ‚↵‘ Taste drücken
3. (SHy angezeigt) ‚▲‘ oder ‚▼‘ drücken zum durchblättern der gesamten Parameterliste;
4. Während des Anzeigens von einem Parameter, ‚↵‘ Taste drücken, um den Inhalt zu sehen, zum anpassen Taste ‚▲‘ oder ‚▼‘ drücken.
5. ‚↵‘ Taste drücken zur Bestätigung, nach 15 Sekunden verlässt der RC31 den Programmierungsmodus und die Daten werden gespeichert

Wichtig:

- Das Gerät darf nicht zurückgesetzt werden, bevor der Programmierungsmodus verlassen wird, anderenfalls gehen die neuen Einstellungen verloren.
- Wenn die ‚Function‘ Taste gedrückt wird, während der Programmierung, verlässt der Benutzer den Programmierungsmodus ohne zu speichern. Die neuen Einstellungen gehen verloren.
- Das Gerät unterbricht nach 15 Sekunden automatisch jeden Einstellungsvorgang, falls der Benutzer keine Taste drückt. Die vorgenommenen Änderungen gehen dabei nicht verloren.
- Nach Modifizierung der Parameter muss das Gerät neu gestartet werden (Fridge Schalter umstellen)

Parameter	Wert
SHy	1.5
SLo	-24
SHi	50
Act	0
rA1	0
ro1	0
PEc	2

PE1	15
PE0	30
AtP	0
ALo	-40
AHi	110
Adi	0
ALd	0
AdF	0
Ad0	0
Ad1	0
dPt	6
ddt	0
dtS	0
dSd	0
dAd	0
ddd	0
Eio	0
Eid	0
Prt	2
rEs	1
Unt	0
oF1	-5
tdi	0
utd	5
LFc	1
PSS	0
LVS	1
nAd	0